



SOYA MILK MAKER

and more

EP9100



GEBRUIKERSHANDLEIDING



Milieu

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de gehele EU niet via het huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Recycle, om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid van mensen door ongecontroleerde afvoer van afval te voorkomen, het apparaat op een verantwoorde manier ter bevordering van duurzaam hergebruik van materialen. Retourneer het gebruikte apparaat via de retour- en verzamelvoorzieningen of neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Deze kan het product innemen voor milieuvriendelijk recyclen.



Inhoud

Belangrijke veiligheidsinstructies	4
Inhoud van de verpakking	7
Onderdelen en functies	8
Tips voor gebruik	10
Gebruik	11
Bediening van de timer	13
Voorgeprogrammeerde functies	14
Functies en recepten	15
Reiniging en opbergplaats	17
Storingen en oplossingen	18
Technische specificaties	21
Garantiebepalingen	23

Gefeliciteerd

Wij feliciteren u met de aankoop van een product van hoogstaande kwaliteit: de Espressions Soja Milk Maker. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt en schenk aandacht aan alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsprocedures!

Voor verdere informatie over onze producten of ons assortiment, raadpleeg onze website:
www.itmonline.nl

Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Reinig de binnenzijde van de kan, het mes en het RVS filter zorgvuldig. Het mes is erg scherp. Wees voorzichtig wanneer u het mes uit het apparaat verwijdert, schoon veegt of afwast. Het dragen van keukenhandschoenen wordt aanbevolen.
- Wanneer de sojamelk kookt, is het apparaat klaar met bereiden. Voordat de sojamelk echter is afgekoeld, zijn de onderdelen zoals de kan, het mes en het filter nog erg heet. Raak deze hete delen niet aan, anders verbrand u zichzelf.

Attentie

- Zorg dat het stroomsnoer goed in de Soya Milk Maker is bevestigd; dit voorkomt dat het snoer losraakt of oververhit raakt terwijl de Soya Milk Maker werkt, want dit kan stroomuitval of brand veroorzaken.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen, ongeacht of het op dat moment aan of uit staat. Dit om lichamelijk letsel of brandwonden te voorkomen mocht het apparaat per ongeluk worden aangezet.
- Minderjarigen, personen met verminderde lichamelijke, verstandelijke en/of psychische vermogens of die een gebrek aan kennis of ervaring hebben, mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken.
- Nadat u het apparaat heeft uitgepakt, stop dan de plastic verpakking s.v.p. bij het plastic afval. Dit is om te voorkomen dat kinderen met het plastic gaan spelen en om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Controleer, voordat u het apparaat aanzet, of het deksel goed op zijn plaats zit. Plaats geen harde voorwerpen zoals bijvoorbeeld grote harde pitten in de kan; deze kunnen namelijk onderdelen beschadigen.
- Controleer of het voltage op het apparaat overeenkomt met de lokale netspanning voordat u het apparaat aansluit op het stroomnet; anders kunnen onderdelen beschadigen of kan er brand ontstaan.
- Gebruik het apparaat alleen op een horizontaal werkoppervlak of aanrecht. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen zoals textiel (bijv. tapijten en handdoeken) plastic en papier. Zet het apparaat niet bij de rand van het werkoppervlak of aanrecht om botsingen of vallen te voorkomen.

- In de laatste fase van de bereiding of nadat de bereiding is voltooid, gelieve niet de stekker uit het stopcontact te nemen of opnieuw een functie selecteren om de bereiding opnieuw te starten; dit om te voorkomen dat de inhoud verbrandt, overloopt of het alarm afgaat.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact om schade door kortsluiting en dergelijke te voorkomen.
- Wanneer de Soya Milk Maker aanstaat, zorg dan dat deze en het snoer zich op veilige afstand van warmtebronnen bevindt en de stekker binnen handbereik is. Zorg dat het stopcontact goed geaard is.
- Als u de sojamelk in wilt schenken, verwijdert u eerst het deksel.
- Vers gemaakte sojamelk is erg heet. Het is belangrijk dat de gebruiker van het apparaat maar ook andere mensen op veilige afstand van de hete sojamelk blijven. Gebruik alleen hittebestendig keukengerei zodat gespat van de sojamelk voorkomen kan worden.
- Monteer de filterbeker en de handgreep van de filterbeker op de juiste manier. Monteer daarnaast het RVS filter, het deksel en het mixdeel op de juiste manier zoals beschreven in het hoofdstuk 'Tips voor gebruik & Gebruik'. Zo voorkomt u dat zaken vallen en brandwonden veroorzaken.
- Tijdens het maken van de sojamelk moet u het deksel niet te snel optillen om brandwonden te voorkomen.
- Raak de stekker niet aan wanneer u handen nat zijn. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Kies de juiste functie uit het keuzemenu voordat u het apparaat gebruikt. De toegevoegde ingrediënten moeten overeenkomen met de geadviseerde hoeveelheden in het recept. Wanneer hiervan wordt afgeweken, is er kans op spatten, overstromen, slecht malen van voedsel of het in werking treden van het alarm (hetgeen lang kan duren). Ook zal de smaak van de drank worden aangetast.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het aanstaat om overstromen van voedsel, brandwonden en elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van gordijnen en brandbare stoffen; vanwege brandgevaar.

- Wanneer u sojamelk aan het maken bent en het apparaat valt uit, kies dan niet meteen een functie om de sojamelk af te maken maar laat de drank eerst afkoelen.
- Het apparaat, deksel, kabel en stekker dienen per se uit de buurt van water te worden gehouden. In geval van contact met water neem onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat pas weer nadat het zorgvuldig is afgeveegd en u er zeker van bent dat alle delen volledig droog zijn om kortsluiting of een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik verse en de geadviseerde hoeveelheden ingrediënten en volg de normale bereidingswijze. Dit is om allergische reacties en/of kans op vergiftiging te voorkomen.
- Het deksel en de kan bevatten verwarmingselementen, dus plaats ze niet direct in water tijdens het wassen om kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.
- In geval van storing of schade, stuur / breng het apparaat naar de winkel van aankoop of naar de serviceafdeling van Espressions. Reparaties door niet geautoriseerde serviceafdelingen vallen buiten de garantie en kunnen leiden tot schade aan het apparaat of personen.
- Om letsel of brand door een elektrische schok of kortsluiting te voorkomen, moet het gebruik van een beschadigd stroomsnoer of een kapotte stekker worden vermeden. Indien stroomsnoer of stekker zijn beschadigd bestel dan een nieuw exemplaar bij de winkel van aankoop of bij Espressions service center.
- Maak geen sojamelk met warm of heet water om te voorkomen dat dit de smaak aantast of dat dit problemen veroorzaakt zoals overstromen, spatten, slecht malen en/of het activeren van het alarm.
- Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis en bij temperaturen hoger dan 10°C en lager dan 30° C.
- Til het apparaat niet op aan het deksel, deze is niet vergrendeld.

Inhoud van de verpakking

Model EP9100

- ① Deksel en mixdeel
- ② Dubbelwandige kan
- ③ Filterbeker
- ④ Handgreep van de filterbeker
- ⑤ Maatbeker (cup / kop)
- ⑥ Stroomsnoer
- ⑦ Gebruikshandleiding / Receptenboekje



Onderdelen en functies

- ① **Ventilatieopening**
Wordt gebruikt om stoom te laten ontsnappen. Dompel niet onder water.
- ② **Motor en aandrijving**
Deksel met daarin onderdelen zoals de motoraandrijving en elektronica.
- ③ **Anti-overstroom sensor**
Voorkomt overstromen van de vloeistof en schakelt de bereiding automatisch uit.
- ④ **Mixerdeel**
Gemaakt van hoogwaardig en voedselveilig roestvrijstaal, hierin bevindt zich de aandrijfjas en diverse elektronica.
- ⑤ **Temperatuursensor**
Activeert de motor wanneer de vloeistof de ingestelde temperatuur bereikt heeft.
- ⑥ **RVS filter**
Gemaakt van hoogwaardig en voedselveilig roestvrijstaal, zorgt voor een gelijkmatige vermaling van de ingrediënten door het mes. Plaats het filter altijd om het mes bij de bereiding (met uitzondering van ingrediënten zoals bevroren ingrediënten).
- ⑦ **Mes**
Gemaakt van hoogwaardig en voedselveilig roestvrijstaal met een hoge hardheid, gebruikt voor het fijn snijden en vermalen van de ingrediënten.
- ⑧ **Stroomkoppeling met veiligheidsmechanisme**
Schakelt automatisch uit bij het afnemen van het deksel.
Zorg dat deze bij gebruik goed geplaatst is.
- ⑨ **Dubbelwandige kan**
Binnenzijde van hoogwaardig en voedselveilig roestvrijstaal.
Buitenzijde uit hoogwaardig ABS met isolerende (warmhoud) werking.
- ⑩ **Hoeveelheidsindicatie** (bevindt zich aan de binnenzijde van de kan)
Vul de kan met de ingrediënten volgens het recept en met water tot een niveau dat ligt tussen het bovenste en onderste streepje. Meer of minder water zijn van invloed op de smaak en dikte van de vloeistof.
- ⑪ **Functiepaneel**
Stel in op de gewenste functie/bereiding en druk vervolgens op 'Start' om de bereiding te starten.
- ⑫ **'Time' (tijd) toets**
De temperatuur- en tijdtoets kunnen alleen gebruikt worden bij het maken van Soya milk, Grains, Porridge en Rice Paste. Nadat u een van deze functies gekozen heeft kunt u de tijd instellen met de tijdtoets. Lees hierover meer in het hoofdstuk 'Bediening van de timer'.
- ⑬ **'Temp' (temperatuur) toets**
Nadat de gewenste functie/bereiding en tijd zijn ingesteld kunt u kiezen voor een warme of hete drank.
- ⑭ **Instellingsknop** (Start/Cancel)
Selecteer de gewenste functie/bereiding en druk dan op 'Start'.
- ⑮ **Ingang stroomvoeding**
Hierin wordt de stroomkabel bevestigd. Controleer voor gebruik of de stroomvoorziening overeenkomt met de aansluitwaarden op de onderzijde van de kan.



Tips voor gebruik

A. Neem het deksel af. Aan de onderzijde van het RVS filter bevindt zich een slot symbool. Plaats en draai vast tot aan het slotje of neem af door deze in tegengestelde richting te draaien. Zorg dat dit deel bij elke gebruik goed vastgedraaid is en let er na het gebruik bij het afnemen op dat deze heet kan zijn. Houd zorgvuldig schoon door na elk gebruik te demonteren en zorgvuldig af te wassen.



B. Het is normaal dat u tijdens het bereidingsproces en het vernalen van de ingrediënten verschillende geluiden hoort. Het apparaat maalt en verwarmt en produceert daarbij geluid.

C. Nadat het apparaat voor een bepaalde periode voor het maken van sojamelk, soep of vruchtendranken is gebruikt, is het mogelijk dat de onderdelen die hiermee in contact zijn gekomen verkleuren. Dit is een normaal verschijnsel dat geen invloed heeft op de smaak en de kwaliteit van de dranken.

D. Als u koud water gebruikt bij het maken van dranken, zal de bereidingstijd van de drank langer zijn (omdat de watertemperatuur en -hoeveelheid de bereidingstijd beïnvloeden).

E. Gedeeltelijke verkleuring (bijv. het blauw worden) van roestvrijstaal, zoals de binnenzijde van de kan, is een normaal verschijnsel. Dit wordt veroorzaakt door een reactie tussen de fosfaat-ionen in de sojamelk en het roestvrijstaal. Het is niet schadelijk voor de gezondheid en heeft geen invloed op de kwaliteit en de smaak van de dranken.

F. Houdt altijd een pauze van minimaal 8 minuten in acht voordat u het apparaat opnieuw wilt gebruiken; anders zal de levensduur van het apparaat verkorten.

G. Maak geen grote hoeveelheden sojamelk vlak na elkaar; anders wordt de oververhittingsbeveiliging van het apparaat geactiveerd en stopt de rotatie tijdelijk. Nadat de motor volledig is afgekoeld, kan het apparaat opnieuw worden gebruikt.

H. Wanneer de ingebouwde timer is ingeschakeld, kunnen zich kleine afwijkingen voordoen tussen de getoonde tijd en de voltooiing van de sojamelkbereiding. Dit is normaal en heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de sojamelkbereiding (alleen van toepassing op het model met timer functie).

I. Reinig het apparaat meteen en zorgvuldig na gebruik, neem hiertoe ook het RVS filter af en reinig deze en de randen zorgvuldig, let op het mes is scherp. Aangekoekte voedingsresten zijn namelijk lastig te verwijderen en kunnen schade aan het apparaat veroorzaken en de werking beïnvloeden. Het afgewassen mixerdeel en deksel niet meteen in de kan terugplaatsen maar goed laten drogen omdat dit tijdens warme dagen kan gaan stinken.

J. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor normaal huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor commerciële doeleinden.

Gebruik

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dienen de delen die met de vloeistof in aanraking komen zorgvuldig te worden gereinigd. Maak het apparaat na elk gebruik zorgvuldig schoon.

Voeg de ingrediënten en het water toe.

Gebruik de juiste hoeveelheden zoals in het recept staan vermeld, was de ingrediënten, doe ze in de Soya Milk Maker en vul het water aan tot een niveau dat ligt tussen het bovenste en onderste streepje.



Tips

1. Voeg de ingrediënten en het water toe in de hoeveelheden zoals in het recept staan vermeld maar nooit boven het maximum peil.
2. Het apparaat heeft een droogkookbeveiliging. Als de kan geen water bevat of wanneer het waterniveau te laag is, werkt het apparaat niet of schakelt uit.
3. Indien u de timer functie wilt gebruiken, is het raadzaam om ingrediënten niet van tevoren te weken en alleen zuiver water te gebruiken.

Klaar voor gebruik maken

- A. Plaats het deksel op de kan en druk deze aan zodat deze stevig vastzit.
- B. Bevestig het stroomsnoer en steek in een stopcontact met de juiste aansluitwaarde.
- C. Alle indicatielampjes staan in de beginstand.



Het kiezen van een functie

- A. Draai de 'Start/Cancel' toets om een functie te kiezen. Het bijbehorende functie-indicatielampje zal gaan knipperen en u zult tegelijkertijd een geluidssignaal (piep) horen.



- B. Druk kort op de 'Start/Cancel' toets. U hoort 2x een piep en de functie wordt binnen een aantal seconden gestart.

Aanwijzingen

- A. Als de 'Start/Cancel' toets na functie-keuze niet binnen 30 seconden wordt ingedrukt (en in het geval van 'Warm/Heet' binnen 3 seconden), zal de gekozen functie automatisch starten.
- B. Als binnen 1 minuut blijkt dat u de verkeerde functie heeft gekozen, kunt u de toets 'Start/Cancel' indrukken om uw keuze ongedaan te maken en vervolgens de juiste functie kiezen.
- C. Als u na 1 minuut of langer merkt dat u de verkeerde functie heeft gekozen, kunt u de stekker uit het stopcontact nemen en na 3 minuten opnieuw aansluiten. Hierna kunt u alsnog de juiste functie kiezen.
- D. Als de ingrediënten al gemixt en verwarmt zijn, is het raadzaam om de ingrediënten te vervangen en opnieuw te beginnen.
- E. Tijdens de bereiding werken de andere functies niet.
- F. Verkeerd gekozen functies kunnen o.a. de smaak van het product aantasten of de kan doen overstromen.

Het product is klaar

Als de bereiding is voltooid, laat het apparaat gedurende 1 minuut een piep horen en knippert het functie-indicatielampje. U kunt nu de stekker uit het stopcontact nemen.



Nadat het alarmsignaal is gestopt en de stekker wordt niet uitgenomen, houdt het apparaat automatisch 2 uur lang het product warm (de letter 'b' brand). Het functie-indicatielampje blijft knipperen totdat de stekker wordt uitgenomen (de warmhoud functie werkt niet bij gebruik van de reinigingsfunctie of de functie warm/heet).

Tips

1. Raadpleeg het hoofdstuk 'Storingen en Oplossingen' om storingen op te lossen.
2. De kwaliteit van fruit gaat snel achteruit (fruit wordt bruin en gaat oxideren). Drink fruitdrankjes daarom binnen een half uur na bereiding op.

Opmerking

Na afloop en tijdens een programma kunt u het apparaat uitsluitend middels het uitnemen van de stekker stoppen (niet via de 'Start/Cancel' toets). Reden hiervoor is dat het strikt afgeraden wordt om gedurende of na een bereiding het programma opnieuw te starten. Bij een onderbreking van een bereiding gebruik verse ingrediënten en water en start opnieuw.

Aanbeveling

1. Voordat u sojamelk drinkt, dient het te worden gekookt.
2. Zodra de sojamelk is bereid, is het verstandig om deze zo snel mogelijk op te drinken zodat u verzekerd bent van een verse, frisse smaak.
3. Zuigelingen en patiënten met nierinsufficiëntie en/of spijsverteringsstoornissen kunnen beter sojamelk in een lagere concentratie drinken, of, afhankelijk van hun persoonlijke situatie, **GEEN** sojamelk drinken.

Opmerking

Wanneer u de Soya Milk Maker voor het eerst gebruikt, kan de bereidingstijd afwijken. Zodra de functies eenmaal zijn gebruikt, zal de Soya Milk Maker automatisch de optimale bereidingsprocedure bepalen.

Bediening van de timer

Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, geeft het digitale scherm '88:88' weer. Kies een functie waarbij de timer-functie werkt (zie recept) en u ziet '--:--' op het digitale scherm verschijnen.

Het kiezen van de tijd

Druk op de toets 'Time' (tijd). U kunt de toets blijven indrukken totdat de gewenste tijd wordt weergegeven (de tijd kan worden aangepast naar minimaal 3 en maximaal 11 uur). De ingestelde tijd wordt geleidelijk steeds met 30 minuten verlengd. U kunt ook aan de knop draaien om de tijd aan te passen, die verspringt steeds 10 minuten zodat de ingestelde tijd steeds met 10 minuten wordt verlengd.

Het kiezen van de temperatuur

Druk op de toets 'Temperature' (temperatuur) of draai aan de knop om een warme of hete drank te selecteren.

Het aanzetten van de timer.

Druk op de 'Start/Cancel' toets, het apparaat laat vervolgens een piep horen en begint af te tellen.

De bereiding is klaar

Wanneer de display 'End' (einde) weergeeft, is de bereiding of het opwarmen van de sojamelk klaar.

Tips

1. Schakel het apparaat niet uit terwijl de timer functie nog aan staat; anders moet u namelijk de bereiding weer opnieuw starten en de ingrediënten vervangen.
2. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 20° C, mag de timertijd de 8 uur niet overschrijden.
3. Drink de drank niet indien u twijfelt of de bereiding wel goed heeft gewerkt
4. Timer- en temperatuur knop kunnen alleen bij de volgende functies gebruikt worden: Soya Milk (Sojamelk); Grains (Granenmelk); Porridge (Pap); Rice Paste (Rijstpasta)
5. Gebruik geen bederfelijke ingrediënten wanneer u de 'timer' functie gebruikt.

Voorgeprogrammeerde functies

Smooth Soup
Crèmesoep

Almond milk
Amandelmelk

Soya milk
Sojamelk

Fast soya milk
Sojamelk
kort programma

Multigrain milk
Granenmelk

Porridge
Pap

Smoothie
Vruchten- of
groentenmix/koud

Nuts milk
Notenmelk

Rice paste
Rijstpasta



Middels de 'Time' en 'Temperature' toetsen is het ook mogelijk om uw Soya Milk Maker naar eigen voorkeur in te stellen. Middels de Start toets start u de ingestelde tijd en temperatuur.

Funcities en recepten

Algemene opmerking

Alle recepten zijn voor 2-4 personen.

Recept	Tijd	Funcietoets	Ingrediënten / recept
Sojamelk	± 30 min.	Soya milk	1 kop droge of geweldde sojabonen, voeg water toe tot aan de onderste streep. Voeg eventueel suiker of honing naar smaak toe.
Amandelmelk	± 16 min.	Almond milk	1 kop amandelen, voeg water toe tot aan de onderste streep.
Crèmesoep <i>Voorbeeld recept</i>	± 25 min.	Smooth soup	600 gram doperwtten, 2 kleine rode uien in stukken gesneden, 2 eetlepels Griekse yoghurt, handvol verse munt, 50 gram mozzarella, 1 theelepel knoflookpuree of een kleine knoflook gepeld en in stukken gesneden, kruiden, zout en peper naar smaak. Voeg naar smaak water toe tussen de onderste en bovenste streep.
Sojamelk met rode jujube	± 30 min.	Soya milk	7/10 kop gedroogde sojabonen, 7 stukken rode jujube (in stukjes gesneden), voeg water toe tot aan de onderste streep.
Sojamelk met rijst en fruit	± 30 min.	Soya milk	3/5 kop gedroogde sojabonen, 1/5 kop droge rijst, 1 kop gevuld met (bijvoorbeeld) stukjes appel waarvan de klokhuizen verwijderd zijn en suiker. Voeg water toe tot aan de onderste streep.
Sojamelk met koffie	± 30 min.	Soya milk	4/5 kop gedroogde sojabonen, 2 zakjes instant koffie of een kleine kop verse koffie en wat (riet)suiker naar smaak. Voeg water toe tot aan de onderste streep.
Sojamelk met rijst of granen	± 25 min.	Grains	7/10 kop gedroogde sojabonen, 1/5 kop droge rijst. Voeg water toe tot aan de onderste streep.
		Grains	7/10 kop gedroogde sojabonen, 3/10 kop havervlokken. Voeg water toe tot aan de onderste streep.
Snelle sojamelk	± 16 min.	Fast soya milk	1 kop droge of geweldde sojabonen. Voeg water tot aan de onderste streep.

Recept	Tijd	Functietoets	Ingrediënten / recept
Pap	± 90 min.	Porridge	3/10 kop Lotusnoten, 1/5 kop pinda's, 3/10 kop rode bonen, 1/10 kop longan fruit (of lyche), 1/5 kop kleefrijst, drie ontkernde rode jujube, zachte kandij (varieer ingrediënten naar smaak tot max. 2 kop). Voeg naar smaak water toe tussen de onderste en bovenste streep.
		Porridge	1,5 kop droge rijst, 0,5 kop groene bonen. Voeg naar smaak water toe tussen de onderste en bovenste streep.
Smoothie	± 5 min.	Smoothie	1 kop verse, gedroogde of bevroren vruchten of groenten in kleine stukjes. Voeg water of sap toe tot aan de onderste streep.
Notenmelk	± 16 min.	Nuts milk	7/10 kop pinda's, 2/5 kop walnoten, 250 ml melk. Voeg water toe tot aan de onderste streep.
Rijstpasta	± 16 min.	Nuts milk	1 kop walnoten, 3/10 kop amandelen, 250 ml melk. Voeg water toe tot aan de onderste streep.
	± 25 min.	Rice paste	9/10 kop rijst. Voeg water toe tot aan de onderste streep.
Sesampasta	± 25 min.	Rice paste	2/5 kop droge rijst, 3,5 kop walnoten, 1/5 kop zwarte sesam. Voeg water toe tot aan de onderste streep.

Download het originele digitale Soya Milk Maker & More receptenboekje via: www.itmonline.nl/merken/espressions of vraag het aan via: info@itmonline.nl.

Advies

1. De dikte en smaak van bijvoorbeeld sojamelk is afhankelijk van de hoeveelheid water. Kies echter altijd voor een hoeveelheid tussen de minimale en maximale hoeveelheidsindicatie. Te veel ingrediënten of ingrediënten die zich niet lenen voor het gebruik in uw Soya Milk Maker kunnen overbelasting en schade aan het apparaat veroorzaken dat buiten de garantie valt.
2. De ingrediënten die u toevoegt mogen niet groter zijn dan een pinda anders zullen deze niet goed gepureerd worden.
3. Te veel zwarte bonen, zwarte rijst, walnootpitten, rode dadels, krenten, rozijnen, e.d. kan tot overbelasting en schade aan het apparaat leiden.
4. Het wordt aanbevolen om (peul-)vruchten van tevoren in water onder te dompelen en goed te wassen.
5. Houdt u zich aan de hoeveelheden van ingrediënten zoals in de voorbeeld recepten wordt aangegeven en blijf altijd binnen de minimum en maximum indicatie.

Reiniging en opbergplaats

Als het apparaat is afgekoeld, spoel de RVS delen van het deksel onder de kraan zorgvuldig schoon, neem het RVS filterdeel af en borstel de RVS delen met een zachte afwasborstel en een beetje afwasmiddel goed schoon (let op: **het mes is scherp!**).



Nadat u klaar bent met afspoelen, droog het apparaat af en laat goed drogen (niet nat of vochtig terug op de kan plaatsen)

Tips

1. Dompel de bovenzijde van het deksel **nooit** onder water, spoel dit gedeelte ook niet af onder de kraan. Dit om te voorkomen dat er water in het bovendeel terechtkomt waardoor kortsluiting ontstaat.

2. Dompel de buiten- en onderzijde van de kan niet onder water en zorg dat de stroomkoppeling niet nat wordt. Neem af met een lichtvochtige doek.
3. Neem de bovenzijde van het deksel met een lichtvochtige doek af.
4. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of staalsponsjes om de buitenkant van de kan schoon te maken.
5. Let tijdens het afwassen op het scherpe mes. Zorg ervoor dat u uw handen niet verwondt.
6. Als u het apparaat niet meteen na gebruik kunt schoonmaken vul de kan dan met schoon water, plaats het deksel en laat inweken en reinig later op de bovenstaande wijze.
7. Bij hardnekkige vlekken of kalkaanslag op de RVS delen, reinig met een lichtschurend reinigingsmiddel of bij kalkaanslag met warme azijn. Spoel daarna zorgvuldig af met schoon water.

Opmerking

Lichte verkleuring van de onderdelen die in direct contact staan met het voedsel is normaal.

Storingen en oplossingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Indicatielampje brandt niet	Het deksel is niet correct geïnstalleerd.	Plaats het deksel op de juiste wijze met de connector goed geplaatst zodat deze contact maakt.
	De stekker is niet goed bevestigd in het stopcontact.	Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het indicatielampje brandt, maar het apparaat werkt niet.	Er is geen programmafunctie gekozen.	Maak een keuze uit het functieprogramma en druk op 'Start'.
	Er zit geen of te weinig water in de kan.	Vul het water aan tot een niveau dat ligt tussen het bovenste en onderste streepje.
	Binnenzijde van de RVS kan en temperatuursensor is verkalkt.	Ontkalk met warme azijn.
	De temperatuursensor werkt niet.	Stuur/breng het apparaat ter reparatie naar het Espressions servicecentrum.
De motor blijft lopen.	Er is water in het deksel gekomen.	Stuur/breng het apparaat ter reparatie naar het Espressions servicecentrum.
De verwarmfunctie blijft aan.	Er zijn geen ingrediënten toegevoegd.	Voeg ingrediënten toe.
	Water in het deksel.	Stuur/breng het apparaat ter reparatie naar het Espressions servicecentrum.
Het apparaat reageert niet nadat u een toets indrukt.	Korte stop, het systeem wordt niet gereset.	Schakel het apparaat 3x uit en zet het dan weer aan of neem de stekker uit het stopcontact wacht 1 minuut en doe de stekker in het stopcontact en probeer opnieuw.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De ingrediënten worden niet vermalen.	Te weinig water toegevoegd.	Vul het water aan tot een niveau dat ligt tussen het bovenste en onderste streepje.
	Te weinig of te veel ingrediënten.	Zie het recept voor de juiste hoeveelheden en verhoudingen.
	Fabricagefout of defect aan het mes.	Stuur/breng het apparaat ter reparatie naar het Espressions servicecentrum.
Overstromen.	Er worden te veel ingrediënten of water gebruikt.	Gebruik de juiste hoeveelheden en overschrijd het maximum niveau (1,3 liter) niet.
	Verkeerde programma gekozen.	Reinig en droog zorgvuldig. Kies het juiste functie-programma.
	De ingrediënten worden niet vermalen.	Raadpleeg de oplossing hierboven: 'De ingrediënten worden niet vermalen'.
	De sojamelk is te waterig of er zijn teveel sojabonen gebruikt.	Gebruik de juiste hoeveelheid sojabonen.
Het apparaat start niet.	Te weinig water toegevoegd.	Vul het water aan tot een niveau dat ligt tussen het bovenste en onderste streepje.
	Fabricagefout.	Stuur/breng het apparaat ter reparatie naar het Espressions servicecentrum.
De binnenzijde van de kan koekt aan.	De kan is niet schoon.	Maak de kan schoon.
	Er zijn teveel ingrediënten gebruikt.	Gebruik de juiste hoeveelheid ingrediënten.
De bereiding van de sojamelk duurt te lang. Bij andere bereidingen doen zich geen problemen voor.	De watertemperatuur is te laag.	Gebruik warm water.
	Het verkeerde programma is gekozen.	Kies het juiste programma.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Zoemend geluid.	Opstartgeluid en apparaat in werking.	Het is normaal dat je soms een fluitend of zoemend geluid hoort.
Korte omschrijving van de (E-) foutmeldingen	Omschrijving van oorzaken	Aanbevolen oplossingen
Op het digitale scherm staat de code 'E1' en tegelijkertijd is er een alarmsignaal te horen (dat steeds 3 seconden aanhoudt).	Te weinig ingrediënten en/of water.	Voeg de juiste hoeveelheden ingrediënten en water toe (tot tussen het bovenste en onderste streepje van het waterniveau) in de kan.
Op het digitale scherm staat de code 'E2' en tegelijkertijd hoort u 2 keer een alarmsignaal (dat steeds 3 seconden aanhoudt).	Alarm met betrekking tot te hoge watertemperatuur.	Gebruik water met een temperatuur van maximaal 45°C.
Op het digitale scherm staat de code 'E3' en tegelijkertijd hoort u 3 keer een alarmsignaal (dat steeds 3 seconden aanhoudt).	Alarm met betrekking tot een storing van de anti-overstroom functie.	Voeg de juiste hoeveelheden ingrediënten en water toe (zie de gebruikshandleiding).
Op het digitale scherm staat de code 'E4' en tegelijkertijd hoort u 4 keer een alarmsignaal (dat steeds 3 seconden aanhoudt).	Alarm met betrekking tot oververhitting.	Voeg de juiste hoeveelheden ingrediënten en water toe (zie de gebruikshandleiding).
Op het digitale scherm staat de code 'E5' en tegelijkertijd hoort u 5 keer een alarmsignaal (dat steeds 3 seconden aanhoudt).	Alarm met betrekking tot afwijkende netspanning.	Neem de stekker uit het stopcontact uit en wacht een aantal seconden en doe weer in het stopcontact. Controleer of het apparaat nu wel weer goed werkt.
Op het digitale scherm staat de code 'E6' en tegelijkertijd hoort u 6 keer een alarmsignaal (dat steeds 3 seconden aanhoudt).	Alarm met betrekking tot een storing in de temperatuurcontrole.	Neem de stekker uit het stopcontact uit en wacht een aantal seconden en doe weer in het stopcontact. Controleer of het apparaat nu wel weer goed werkt.

Korte omschrijving van de (E-) foutmeldingen	Omschrijving van oorzaken	Aanbevolen oplossingen
Op het digitale scherm staat de code 'E7' en tegelijkertijd hoort u 7 keer een alarmsignaal (dat steeds 3 seconden aanhoudt).	Alarm met betrekking tot een communicatiestoring in de elektronica.	Neem de stekker uit het stopcontact uit en wacht een aantal seconden en doe weer in het stopcontact. Controleer of het apparaat nu wel weer goed werkt.
Op het digitale scherm staat de code 'E8' en tegelijkertijd hoort u 8 keer een alarmsignaal (dat steeds 3 seconden aanhoudt).	Alarm met betrekking tot een storing in de temperatuurcontrole.	Stuur/breng het apparaat ter reparatie naar het Espressions servicecentrum.
Op het digitale scherm staat de code 'E9' en tegelijkertijd hoort u 9 keer een alarmsignaal (dat steeds 3 seconden aanhoudt).	Overbelasting door teveel ingrediënten of oververhitte motor.	Voeg de juiste hoeveelheden ingrediënten en water toe (zie de gebruikshandleiding).
Op het digitale scherm staat de melding 'EA', en tegelijkertijd hoort u 10 keer een alarmsignaal (dat steeds 3 seconden aanhoudt).	Alarm met betrekking tot storing in het de elektronica en de temperatuurcontrole.	Stuur/breng het apparaat ter reparatie naar het Espressions servicecentrum.

Algemene opmerking

Indien een storing zich meerdere malen blijft voordoen of niet verholpen is met het geadviseerde stuur of breng het apparaat naar het Espressions servicecentrum.

Technische specificaties

Model: EP9100
 Nominale spanning: 220-240V-
 Nominale frequentie: 50Hz
 Netto gewicht: 2670 gram

Nominal vermogen: 1400 W
 Motor vermogen: 300 W
 Inhoud (bruto): 1100-1300 ml.
 L x W x H: 225 x 210 x 283 mm

Notities

A series of horizontal dotted lines for taking notes, consisting of 20 lines.

Garantiebepalingen

Dit ESPRESSIONS keukenapparaat is van een uitstekende kwaliteit en constructie. Echter, mochten er zich, tijdens de geldende garantieperiode, gebreken voordoen in de materialen of in de afwerking, dan zullen wij naar ons oordeel, de defecte onderdelen kosteloos vervangen of repareren volgens onderstaande garantiebepalingen. Deze 2-jarige garantie geldt voor zowel onderdelen als voor arbeid en uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Verzendkosten zijn niet inbegrepen.

Deze garantiebepalingen voorzien in voordelen naast, en niet ten nadele, van uw wettelijke rechten. Deze garantie dekt niet de verzend- of transportkosten van het retourneren van het apparaat. Deze garantie geldt slechts voor producten die binnen de Benelux zijn verkocht en verblijven. De garantie is niet van toepassing op de stekkers, elektriciteitsnoeren of zekeringen en ook niet op defecten veroorzaakt door:

- Reguliere slijtage aan het apparaat of onderdelen door het gebruik.
- Nalatigheid in gebruik of het onderhoud volgens de gebruiksinstructies.
- Het product aan te sluiten op een elektriciteitsbron die hiervoor niet geschikt is.
- Beschadiging door foutief gebruik of misbruik van het product.
- Wanneer veranderingen zijn aangebracht door anderen dan een door IT&M geautoriseerde servicedienst.
- Het uit elkaar halen of belemmeren van het product.
- Diefstal of poging tot diefstal van het product.
- Breuk of defecten veroorzaakt door transport.

Controleer, alvorens een product onder deze garantievoorwaarden te retourneren, of:

- De instructies van het product goed zijn opgevolgd.
- De voeding naar het apparaat werkt dan wel dat het apparaat ingeschakeld is.
- Het defect niet te wijten is aan een defecte zekering.

Indien u aanspraak wilt maken op deze garantie, dient u:

- Het product per post of vervoersdienst te retourneren aan de dealer waar het is gekocht of rechtstreeks aan IT&M.
- Ervoor zorg dragen dat het product schoon is en goed en transport zeker verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking.
- Informatie in te sluiten met uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en waar en wanneer het product is aangeschaft, samen met een kopie aankoopbewijs.
- De exacte aard van het defect aan te geven.

Deze garantie dekt geen andere claims welke dan ook, inclusief en zonder uitzondering, enige aansprakelijkheid voor bijkomend, indirect of voortvloeiende schade. Zoals het ook niet de kosten dekt voor het wijzigen of repareren door een derde zonder toestemming van IT&M. Indien onderdelen of het gehele apparaat zijn vervangen, zal dit de garantieperiode niet verlengen. De originele aankoopdatum geldt als aanvang garantieperiode.

Voor meer informatie neemt u contact op met de dealer of in de Benelux met:

IT&M B.V. Eindhoven
Telefoon: +31 (0)40 290 11 30
E-mail: info@itmonline.nl





Heeft u hulp nodig?

Neem contact met ons op of bezoek onze website.

IT&M

Bedrijfsnummer 6066


Park Forum 1110

5657 HK Eindhoven

Mail: info@itmonline.nl

Website: www.itmonline.nl

Telefoon: +31 (0)40 290 11 30

 **espressions** is een een geregistreerd handelsmerk.

Door kleine verschillen in ontwerp of anderszins, kan het product afwijken van de afbeeldingen in deze folder. © 2018 IT&M B.V.

