

## Bedienungsanleitung

1a. Für Modell nr. 8 (1/2 Liter)

Gießen nicht mehr als 1/2 Liter Sahne in der Flasche und fügen 1/2 sprudelnden, Glaszuckersirup siehe unten (**MOx 1Muster**).

1b. Für Modell nr. 80 (1 Liter) und

Stab nicht mehr als 1 Liter Sahne in der Flasche und fügen 3

Schnapsgläserzuckersirup, siehe unten (**pmax 2aThrone**).

2. Setzen Sie die große Gummidichtung auf die Flasche und schrauben Sie das Kopfstück fest.

3. Nehmen Sie eine Patrone und legen Sie sie in den Patronenhalter. Achten Sie darauf, dass der verjüngte Abschnitt für Sie sichtbar ist.

4. Schalten den Kassettenhalter mit der Kassette auf dem oberen Teil des Kopfes, um die das Gewinde in und Schraub den Kassettenhalter befindet in ein nach falten, so dass die Stahlspitze des Ventilstößels dringt in die Kartusche.

5. Sie beobachten, dass der Inhalt der Patrone in die Flasche fließt und warten bis Sie nicht mehr hören. Zwischen

6. Nur für Modell nr. 80 (1 Liter): Schrauben Sie den Patronenhalter ab und setzen Sie eine neue Patrone in den Patronenhalter ein. wie in P angegeben nächstes wirkt wiederum um 4 und 5.

7. Ter apparaat. mehrmals kräftig abrasiv edn kSchlagsahne und Ohr für Usinmich

8. Houddas Gerät GEHEE, I auf seinem Kopf methet die Spritze bei hette besponion bei Objekt.

9. Dr. uk mit dem Zeigefinger Beleuchtung t montiert die Halterung und die slagroom kommt es sein kann k und lins besondere Ohr.

10. If Siedie Maschine für einige Zeit (z. B. 1 nicht verwendet hat Stunde), schüttelt das Gerät an. Nicht zu lange, sonst verliert die Schlagsahne ihre schöne glatte Struktur.

## Rezept Zuckersirup:

Zu 1 kg Zucker 12 Liter Wasser. BReng dit zusammen zum Sieden zugegeben und der Mischung auf den gleichen durchkochen. Nach Abkühlen Sie den Sirup in solche Flaschen: Sie werden dann für Board für mehrere Füllungen.

## Reinigen

Schraubenkopfabschnitt des gesamten der Flasche, entfernen den Gummi der Dichtung Flasche nach unten und den abzuschrauben Patronenhalter.

Zieh die Gummispritze des Kopfstücks ab. Die Metallhalterung in solcher Weise drängen in dass das Rundloch über der Creme Verteiler (in der Mitte des Kopfstücks). Die Halterung kann dann entfernt werden, indem sie angehoben und seitlich aus dem Schlitz des Kopfstücks herausgeschoben wird.

Die Schlagsahne wird nun freigegeben und kann durch das kreisförmige Mittelloch von oben nach gedrückt unten werden. Das Ventil (die auf dem höchsten befindet) Teil des Kopfes Hilfe die der zijkant des Brackets und entfernen lockern.

Danach können alle Teile, das Kopfstück und die Flasche komplett gereinigt werden.

Verwenden ein gutes Reinigungsmittel (nicht Soda).

Die Gummiteile Niemals inkochend, heißes Wasser aber lauwarm, lauwarmes Wasser.

Für die kleinen Kanäle im Kopf, Sie verwenden die mitgelieferten Bürsten. Het der in der umgekehrten ReihenfolgeMontagevorrichtung,wobeimüssen wir um getroffensicherzustellen werdendass die Entlüftungsöffnungiel fest angezogen wird.

Die Schlagsahnebleibt in der Kidde Gerät als 1 Woche SPUItvers.Wenn die Maschine ist, leer es als Bodenireinigeng.

**Es interesserijk Lüftungsiel tlöschene undguteReinigung.**

Haben Sie halten Ihr Gerät in der KuhlSchrank bei einer Temperatur von  $\pm 5$  Grad über Null.am Ende des Reinigen SieTages die Gummispritze mit Hilfe der mitgelieferten Bürste:  
Nur die Schlagsahne im Gerät ist hermetischBeschädigung versiegelt gegen .