

contigo®



AUTOSEAL® Travel Mug Care and Use Instructions



Gebruik en onderhoud instructies

- Let op: de drank waarvan u dadelijk gaat genieten, is zeer heet. Wees daarom altijd voorzichtig voor de beste resultaten.
- Houd de beker uit de buurt van kinderen wanneer hij gevuld is met hete vloeistoffen.



- Controleer voor u gaat drinken of het deksel goed is vastgeschroefd op de behuizing en volledig is vastgedraaid. Nadat u het deksel erop hebt gedraaid, moet u altijd de knop indrukken om de druk te verminderen.
- Als u de beker met kokende vloeistof vult, laat de vloeistof dan minstens 3 minuten afkoelen voordat u het deksel sluit.
- Vermijd het accidenteel indrukken van de knop door hem verwijderd te houden van andere voorwerpen.
- Niet te vol doen. Vloeistoffen schenken tot net onder de schroefdraad van de behuizing.
- Niet gebruiken in de microgolfoven of diepvriezer.
- Geen reinigingsmiddelen gebruiken op basis van bleekmiddel, chloor, schuurmiddelen en/of andere agressieve chemicaliën.

Copyright © 2015 **contigo**, All rights reserved.

Kambukka bvba | Torenplein 7.16.1 | 3500 Hasselt | Belgium

Aanbevelingen voor gebruik



- Geschikt voor koude en warme dranken.
- Het AUTOSEAL®-deksel dat bij uw nieuwe aankoop werd geleverd, past uitsluitend op uw nieuwe Contigo®-beker. Het is niet bedoeld om op een ander product te worden gebruikt.
- Om het deksel gemakkelijk en veilig dicht te schroeven, plaatst u het bovenop de beker. Druk lichtjes naar beneden terwijl u naar links draait tot u een klik hoort en het deksel op zijn plaats zit. Draai het deksel daarna naar rechts om het vast te schroeven.
- In gesloten positie kan de AUTOSEAL-knop niet worden ingedrukt. Deze sluitfunctie is ontworpen om te voorkomen dat de drukknop onbedoeld wordt ingedrukt wanneer de beker vol is. Druk op het "slot"-pictogram op de bovenkant van het deksel waar u de rode indicatiestrip ziet. Om de knop te ontgrendelen, drukt u op de zijkant van het slot zonder pictogram.


Reinigings instructies



Closed



Opened



- De deksels zijn vaatwasserbestendig. Klik de binnenkant open om het deksel makkelijker te reinigen. Breng het terug in sluitpositie alvorens te drinken.
- Was alle onderdelen voor gebruik met de hand af in zeepsop. Grondig afspoelen en afdrogen. Altijd opbergen zonder deksel.
- Als u een beker hebt gekocht met een behuizing van geborsteld roestvrij staal (geen gekleurde of gelakte behuizing), is de behuizing vaatwasserbestendig.
- Als u een beker hebt gekocht met een gekleurde of gelakte behuizing, raden we aan om de behuizing met de hand af te wassen.

Copyright © 2015 **contigo**, All rights reserved.

Kambukka bvba | Torenp plein 7.16.1 | 3500 Hasselt | Belgium